

Die Anleitung in Wort und Bild.

Türen einhängen mit dem Türen Kobold in nur 3 Schritten:

1. Schritt

Schieben Sie den **Türen Kobold** mit seiner Führungsrinne von oben bis zum Anschlag zwischen das untere Scharnierunterteil und den Türrahmen bzw. die Türzarge.



2. Schritt

Nehmen Sie die einzuhängende Tür und legen Sie das untere Scharnieroberteil in den freien Teil der Führungsrinne über dem unteren Scharnierunterteil.



3. Schritt

Fluchten Sie die beiden oberen Scharnieroberteile und Scharnierunterteile und senken Sie die Tür ab.

Fertig! Und das Rausnehmen des **Türen Kobolds** nicht vergessen.



Dieses spielend leichte Einhängen der Tür wird durch die Führungsrinnen des **Türen Kobolds** möglich. Die Scharnieroberteile und Scharnierunterteile der Tür werden so wie von selbst zusammengeführt.

Montage der Scharnierunterteile

Das ist aber noch nicht alles. Wenn Sie die Scharnierunterteile in der Zarge neu positionieren müssen, hilft der Türen Kobold, auch diese Aufgabe ohne langes Messen zu lösen.

Verwenden Sie die beiden flachen abgestuften Enden des Türen Kobolds als Abstandslehre. Mit ihnen können Sie die Scharnierunterteile in Standardabständen von 2mm, 2,5mm und 3mm im Handumdrehen übereinstimmend positionieren.

